



Автономний лінеметальний пристрій Linethrower 250



Код товару: 1110105100
- комплект;
1110106100 - корпус

Автономний лінеметальний пристрій складається з погодостійкого пластикового корпусу з заглушкою і лінем, довжиною 250 метрів, внутрішньої пускової установки і ракети. Призначен для зручності експлуатації навіть за самих екстремальних погодних умов. Пристрій має дальність польоту від 230 до 250 метрів. Ракета працює на твердому паливі, що гарантує дуже точну траєкторію польоту навіть при сильному бічному вітрі. Може використовуватися при температурах від -30 °C до +65 °C.

Зазвичай, на борту необхідно мати 4 готових комплекти, які можуть бути розподілені по найбільш важливим точкам на судні. Комплект лінеметального пристрою і ліня придатний для експлуатації на протязі 9 років. Ракета може залишатися в робочому стані мінімум 3 роки. Ви завжди можете замінити відпрацьовані і з закінченим терміном придатності ракети на запасні.

Лінеметальний пристрій призначений тільки для екстреного використання в морських умовах, ніколи не розбирайте його на частини і не використовуйте після закінчення терміну придатності. Зберігайте в недоступному для дітей місці та на відстані від джерел тепла. Не спрямовуйте на людей або майно.

Відповідає вимогам: SOLAS 74 с поправками, Резолюції IMO MSC. 81(70) Part 1, (MED) 2014/90/EU, USCG та інших морських адміністрацій.



Технічні характеристики:

У звичайних умовах здатний перекидати лінь на відстань в 250 м.

- Довжина: 33 см;
- Висота: 31.3 см;
- Діаметр: 20.5 см;
- Загальна вага: 4.7 кг;
- Чиста вага: 4.4 кг;
- Максимальна вага ракети: 535 г;
- Максимальна вага вибухонебезпечних речовин: 106 г;
- Розривне навантаження: > 2 кілоньютонів;



SOLAS
approved

Код товару: 1110107100

Умови застосування:

Може використовуватися в усіх ситуаціях, коли лінь повинен бути перекинутий на іншу сторону, в таких випадках як:

- Всі рятувальні операції в морі між суднами, з судна на берег, з берега на судно, а також на березі;
- Порятунок людей в надзвичайних ситуаціях;
- Перекидання ліня через перешкоди або пересічену місцевість;

Спосіб експлуатації:

1. Одягніть засоби індивідуально захисту (рукавички, окуляри, захисні навушники, каску);
2. Зніміть фронтальну заглушку і направте в потрібному напрямку;
3. Зніміть запобіжний штифт;
4. Направте пристрій вище кінцевої мети і приготуйтеся до невеликої віддачі;
5. Поверніть ручку вліво або вправо для пострілу;
6. Якщо сталася осічка, зберігайте пристрій у положенні пострілу протягом не менше 60 секунд, а потім знешкодьте пристрій упустивши його в воду;

